

Auswechseln der Deckeldichtung M-Serie

Die Deckeldichtung sorgt dafür, dass die Vakuumkammer während des Maschinenzyklus vollständig abgedichtet ist. Dies ist notwendig, um ein optimales Vakuum zu erreichen. Die Deckeldichtung unterliegt durch die hohen Druckunterschiede der Abnutzung und muss deshalb regelmäßig ausgewechselt werden. Kontrollieren sie die Deckeldichtung wöchentlich auf Risse oder Beschädigungen.

Wartungszyklus der Deckeldichtung beträgt mindestens einmal alle 6 Monate.

(Diese Angabe gilt bei regelmäßigem Gebrauch der Maschine und Standardprodukten. Aus dieser Angabe können keine Rechte geltend gemacht werden.)

Eine zu kurze oder zu lange Deckeldichtung kann beim Schließen des Deckels Probleme oder Undichtigkeit verursachen.

Die Dichtungslippe muss an der Unterseite des Deckels nach außen zeigen.

Die Dichtung muss gleichmäßig und spannungslos in die Nut des Deckels gedrückt werden.

Die Enden müssen gerade abgeschnitten und straff gegeneinander angelegt werden, um Undichtigkeit zu verhindern.

