

# Austausch / Belüftungsventil bei Tischgeräten

**Unbedingt Maschine vom Netz trennen → STECKER ZIEHEN!!!**

1) Die 3 Schrauben der schwarzen Frontblende aufdrehen und entfernen, dann die Blende behutsam nach vorne ziehen.

2) Das zu tauschende Ventil befindet sich im hinteren Teil der Maschine und ist an der Saugleitung der grau lackierten Vakuumpumpe (das größte Bauteil in der Maschine) verschraubt. Anhand des gelieferten Ventiles sehen Sie, welches Teil gemeint ist.

3) An dem defekten Ventil befindet sich eine sog. Gerätesteckdose, aus der entweder ein rotes und ein blaues Kabel oder nur ein graues Kabel führt. Diese Dose ist zu entfernen. An der Dose befindet sich seitlich eine Vertiefung (leicht mit dem Finger zu ertasten), in der eine kleine Schraube sitzt. Schraube lösen, Steckdose seitlich abziehen und nun sehen die das defekte Ventil vor sich.

4) Alt-Ventil mit Spule (das schwarze eckige Teil mit den 3 Metallkontakten) im Gegenuhrzeigersinn herausschrauben. **Auf keinen Fall die Ventile (weder alt noch neu) teildemontieren, nur Komplette Ventile tauschen!**

5) Das neue Ventil im Uhrzeigersinn einschrauben, dabei nicht verkanten und den Dichtring an der Gewindeseite nicht vergessen.

6) Weitere Montage in umgekehrter Reihenfolge der Punkte 1-3.

