

Bedienblende entfernen



Unbedingt Maschine vom Netz trennen. Stecker ziehen!!!

Das beiliegende Spezialwerkzeug (schwarze Haken) an der Unterseite der Bedienblende (siehe Abbildung) in die Aussparung stecken und hochdrücken.

Wenn man die Blende etwas aufwärts gedrückt hat, beide Haken gleichzeitig zu sich ziehen. Hierdurch kommt die Unterseite frei und die Blende kann entfernt werden. Beim Wiedereinsetzen zuerst die Oberseite der Blende ansetzen und mittels Einsatzhaken hoch drücken, dann die Unterseite reindrücken.

Anmerkung:

Der Austausch sollte mit geringem Kraftaufwand möglich sein. Wenn es klemmt, dann die Blende etwas mehr aufwärts drücken.

(Diese Anleitung dient nur zur Veranschaulichung, für evtl. anfallende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Außerdem können aus den Angaben keine Rechte geltend gemacht werden.)